



1. Ankerwinden

Drahtlose Fernbedienung

- Ermöglicht die kabellose Fernsteuerung von allen Lewmar Ankerwinden (UP & DOWN)
- Ermöglicht die kabellose Fernsteuerung von allen Lewmar Bugstrahlrudern (Backbord/Steuerbord) und jeder Lewmar Ankerwinde (UP & DOWN)
- Einfach und unkompliziert nachrüstbar in ein bestehendes System
- Kit beinhaltet einen Empfänger, der bis zu acht Sender akzeptiert.
- Zusätzliche Sender sind separat erhältlich.
- Sender sind schwimmfähig und wasserdicht nach IP67 (bis zu einem Meter).

3-Schalter Fernbedienung,kabellos

PART NUMBER	DESCRIPTION
68000967	3-Button Windlass Wireless Remote Kit

Kit beinhaltet einen kabellosen Sender und einen Empfänger für Ankerwinden

Ersatzsender

PART NUMBER	DESCRIPTION
68001005	3-button spare fob
68001006	5-button spare fob

Die meisten Lewmar-Produkte verwenden Relais – kleine Produkte aber teilweise nicht.

Sollten sie sich nicht sicher sein, dann sprechen sie mit ihrem Lewmar-Partner

- Durch die Verwendung von über einer Billion unterschiedlicher Codierungen, ist die versehentliche Schaltung von ähnlichen Fernbedienungen quasi ausgeschlossen
- FCC & CE



5-Schalter Fernbedienung, kabellos für Ankerwinden & Bugstrahlruder

PART NUMBER	DESCRIPTION
68000968	5-Button Windlass & Thruster Wireless Remote Kit

Kit beinhaltet einen kabellosen Sender und einen Empfänger für Ankerwinden und Bugstrahlruder

10m Antennenkit für Fernbedienung

PART NUMBER	DESCRIPTION
68000969	10m Remote Antenna Kit

Sollte der Empfang schlecht oder die Distanz zur Ankerwinde/zum Bugstrahlruder zu groß sein, dann empfiehlt sich der Einsatz einer zusätzlichen Antenne zur Empfangsverbesserung

Kettenzähler

Ein Kettenzählwerk ermöglicht Ihnen eine genauere Messung des Kettengeschirres, schnellere Entscheidungen und sicheres Ankern und allen Bedingungen. Lewmar führt das gesamte Sortiment Kettenzählwerke von AutoAnchor von einem Standard Einbau Panel bis zur Multi Station funkferngesteuerten Anzeige.

Ein AutoAnchor Produkt ist eine hervorragende Ergänzung jeder Vertikalen Lewmar Ankerwinde.

Neue Plug und Play Anschlüsse verringern die Montagezeit

AA150 – Kettenzähler

Part No: 66830014

Display zeigt an wieviel Ankertau eingesetzt ist.

- Großes LCD-Display zeigt die Länge des gegebenen Kettengeschirres
- Docking Alarm und voreingestellte Stopp-Punkte schützen das Boot beim Ankereinholen
- Nun mit Plug und Play Sensor Installation
- Verwendbar mit Ketten/Tauwerk Kombination oder nur Kette
- Einsetzbar bei Elektrischen oder Hydraulischen Systemen
- Schaltung von 2 Anzeigen oder in Kombination mit der AA710 und AA560 oder AA300 für mehrere Schaltstellen an Bord möglich
- Standard 60mm Marine Instrumenten Anzeige

Im Kit enthalten:

- Anzeige mit Sensor Anschluss und Montage Kit
- 1 Magnet (10mm x 8mm)
- Sensor mit 2m Kabel und Stecker (verwendbar für alle Ketten/Tauwerk oder nur Kette Installation)
- Motor Last Sensor Widerstand (zu benutzen bei Ketten/Tauwerk Kombination)
- Installations- Anleitung und Benutzer Handbuch

